

Compatibilité ÉlectroMagnétique CEM

Fabrice CAIGNET LAAS - CNRS fcaignet@laas.fr



Plan Cours

- 1. Introduction présentation
- 2. Les défaillances et leurs remèdes
- 3. Les méthodes de mesures
- 4. La modélisation
- 5. Conclusion orientations



Chap. I: Introduction présentation

- Définitions
- Le langage de la CEM
- La CEM au niveau système
- Les défaillances et leurs causes
- Les principales lois mises en jeux


La compatibilité électromagnétique - CEM

Definition...

CEM : Compatibilité ÉlectroMagnétique (EMC)

La **Compatibilité ElectroMagnétique (CEM)** est le fait, pour des équipements de supporter mutuellement leurs effets électromagnétiques.

Selon le <u>décret français concernant la CEM</u>, il s'agit de la capacité d'un dispositif, équipement ou système, à fonctionner de manière satisfaisante dans son environnement électromagnétique, sans introduire lui même de perturbations électromagnétiques de nature à créer des troubles susceptibles de nuire au bon fonctionnement des appareils ou des systèmes situés dans son environnement.



Un peu d'histoire...

Début des années 30 : début des communications radio

- Apparition des problèmes d'interférences radio (dus aux moteurs électriques etc.)
- 1933 : <u>Création du CISPR</u> (Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques) par la CEI (Commission électrotechnique internationale) qui développe des normes pour éviter les interférences.
- Durant la deuxième guerre mondiale, l'utilisation d'appareils électroniques (radio, navigation, radar) s'est accélérée. Beaucoup de cas d'interférences entre radios et systèmes de navigation aérienne.
- Le CISPR continue son activité en produisant plusieurs publications techniques présentant des techniques de mesure des perturbations, et recommandant des valeurs <u>limites d'émissions</u>. Plusieurs pays européens ont adopté ces valeurs limites recommandées par le CISPR.

Un peu d'histoire...

- L'augmentation la plus significative des problèmes d'interférences est apparue avec l'invention des composants électroniques à haute densité, tels que le transistor bipolaire dans les années 1950, le circuit intégré dans les années 1960, et les puces à microprocesseur dans les années 1970. Par ailleurs, le spectre fréquentiel utilisé devient beaucoup plus large, ce pour subvenir aux besoins de plus en plus croissants de transmission d'information.
- Due à la sensibilité de plus en plus accrue des circuits électroniques, l'*American Federal Communications Commission (FCC)* a publié en 1979 des normes limitant les émissions électromagnétiques de tous les appareils électroniques. Les valeurs limites définies par la FCC correspondent dans l'ensemble à celles recommandées par le CISPR.

Principe de base CEM : Compatibilité ÉlectroMagnétique

Champs magnétiques et électromagnétiques


Tout conducteur traversé par un courant électrique rayonne un champ magnétique H. Si un conducteur électrique formant une boucle S est traversé par le champ magnétique H, toute variation de H va induire une f.é.m. dans la boucle entraînant la circulation d'un courant de perturbation dans le circuit si cette boucle est fermée

La perturbation est proportionnelle à la surface de boucle et à la variation $\frac{dH}{dt}$. Elle devient importante pour des phénomènes transitoires rapides ainsi que lorsque la surface de boucle est importante.

Principe de base CEM : Compatibilité ÉlectroMagnétique

Génération d'un champ...

Loi de Biot et Savart




$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{i} \cdot d\vec{s} \times \vec{r}}{r^3}$$



On génère Champ Magnétique

« Phénomène d'antenne »



c= 300000 km/s,

$$\lambda = \frac{c}{f}$$
 f = fréquence en Hertz,
 λ = longueur d'onde en m




On génère une Onde Electromagnétique

Les paramètres mis en jeux sont d'ordre géométrique et dépendent des fréquences et des énergies



Principe de base CEM : Compatibilité ÉlectroMagnétique




Les paramètres mis en jeux sont d'ordre géométrique et dépendent <u>des</u> <u>fréquences et des énergies</u>

Attention toute particulière aux variations de courants...

CEM: Compatibilité ÉlectroMagnétique (EMC)

Les deux concepts majeurs de la compatibilité électromagnétique du composant



CEM: en résumé

- La Compatibilité ElectroMagnétique (CEM) est le fait, pour des équipements de supporter mutuellement leurs effets électromagnétiques
- Ces dernières années, plusieurs facteurs se sont conjugués pour augmenter l'importance de la **CEM** :
 - Perturbations de plus en plus importantes liées à l'augmentation de la tension et de l'intensité
 - circuits à niveau d'énergie de plus en plus faible, donc de plus en plus sensibles
 - Distances entre les circuits sensibles (souvent électroniques) et les circuits perturbateurs (souvent de puissance) qui se réduisent
 - Explosion du nombre des matériels de télécommunication.


CEM: en résumé

Un système « électromagnétiquement compatible » respecte 3 critères :

- Il ne produit aucune interférence avec d'autres systèmes
- Il n'est pas susceptible aux émissions d'autres systèmes
- Il ne produit aucune interférence avec lui-même.

Source de perturbations Couplage Récepteur (Victime) Dégats


La notion de couplage électromagnétique



$$C = \frac{\mathcal{E}_0 \mathcal{E}_r S}{h}$$

Approximation de la capacité donnée par deux surfaces métalliques en regard

Susceptibilité



Émission

Personal entrainments






Systèmes de sécurité



La CEM est un problème de compatibilité au niveau système

Susceptibilité des systèmes électroniques aux agressions électromagnétiques




L'évolution de la CEM...


Ces dernières années, plusieurs facteurs se sont conjugués pour augmenter l'importance de la CEM :

- perturbations de plus en plus importantes liées à l'augmentation de la tension et de l'intensité
- circuits à niveau d'énergie de plus en plus faible, donc de plus en plus sensibles
- distances entre les circuits sensibles (souvent électroniques) et les circuits perturbateurs (souvent de puissance) qui se réduisent
- explosion du nombre des matériels de télécommunication (sources).


■ 10 ans d'évolution en Microélectronique



- ⊚ 0.7μm, <u>5V</u>
- 100,000 transistors, <u>50MHz</u>
- Peu de problèmes d'électromagnétisme



- 0.12μm, <u>1V</u>
- © 200M transistors, <u>1-2GHz</u>
- © Emission parasite,
- susceptibilité aux agressions



xemple : CEM dans un système omplexe


Tiré de IEEE Spectrum, Sept. 1996.

Do portable electronic endanger flight? The evidence mounts

According to a new study, the risk that RF emissions from carry-on electronic devices will affect avionics, although not high, is still high enough to warrant tougher government regulations VOR/LOC No. 2 ADF loop No. 1 VOR/LOC No. 1 ADF loop No. 2 Weather radar VHF No. 2 Marker beacon VHF No.3 ADF sense (aft) Air traffic control ADF sense (forward) DME No. 1 DME No. 2 Receiver No. 2 Glide slope (dual) VHF No. 1 Transmitter No. 2 Radio ADF = automatic direction finder altimeters DME = distance-measuring equipment Transmitter No. 1 VOR/LOC = VHF omnidirectional range localizer Source: McDonnell Douglas Receiver No. 1 0018-9135/96/\$5.00@1996 IEEE IEEE SPECTRUM SEPTEMIBER 1996 PERRY & GEPPERT -- DO PORTABLE ELECTRONICS ENDANGER FLIGHT)

Exemple : CEM dans un système complexe


Tiré de IEEE Spectrum, Sept. 1996.





Exemple: Les décharges électrostatiques


ElectroStatic discharge : ESD



La compatibilité électromagnétique - CEM

Introduction - présentation

Exemple : <u>Sur-tensions et chocs de foudre</u>




Décharge orageuse

Ce sont des perturbations impulsionnelles de forte amplitude.

Leur origine peut être naturelle dans le cas du choc de foudre, ou industrielle lors de la coupure de circuits inductifs ou de la manoeuvre d'appareillage de connexion en HT.

- Dans le cas des surtensions de manoeuvre, les conséquences sont peu nombreuses pour le matériel électrotechnique, mais elles peuvent entraîner la destruction du matériel électronique si celui ci n'est pas protégé.
- Les chocs de foudre sont eux des perturbations brusques et très importantes, elles seront traitées dans un dossier spécifique.

Exemple : impulsion nucléaire électromagnétique



Ce sont des perturbations d'amplitude extrêmement forte.

Dans ce cas la plupart des équipements électriques sont touchés...détruits

Quelles sont les sources principales de perturbation?

Sources permanentes (fréquence fixe)

- Emetteurs radio
- Radars
- Bruits des moteurs électriques
- Communications fixes et mobiles
- Ordinateurs, écrans, imprimantes
- Redresseurs
- Etc.

Sources transitoires (large de bande de fréquence)

- La foudre
- Impulsion nucléaire d'origine orageuse (NEMP : Nuclear Electromagnetic Pulse)
- Défauts dans les lignes d'énergie
- Interruption de courant (disjoncteurs)
- Décharge électrostatique
- Etc.

Sources permanentes à large bande de fréquence

- Systèmes électroniques
- Microprocesseurs


Fréquences et niveaux de bruit associés aux différentes sources de perturbations typiques

Type de source	Commentaires			
Réseau électrique	Transitoires de type double-exponentielle, temps de montée de l'ordre de 1 ms, durée de quelques dizaines de ms, amplitude d'environ 10 kV.			
	Formes d'onde oscillatoires 100 kHz.			
	Creux de tension (jusqu'à une durée de 100ms)			
	Harmoniques jusqu'à environ 2 kHz			
Appareils de coupure du courant	Transitoires rapides (temps de montée quelques ns, amplitude de quelques kV)			
Décharge	Temps de montée de 1 à 10 ns			
électrostatique	Une dizaine de kV			
Moteurs à collecteur (bruit de commutation)	Fréquences jusqu'à environ 300 MHz			


Fréquences et niveaux de bruit associés aux différentes sources de perturbations typiques

Type de source	Commentaires			
Alimentation à découpage	Spectre de bruit continu de 1 kHz à 100 MHz			
Radio-téléphonie	Autour de 1-2GHz suivant les normes de communication Quelques V			
Circuits logiques (de bases)	Autour de qq mHz Faible qq 100mV			
Circuits logiques (hautes performances)	Sur une très large bande de Fréquence qq MHz a qq Ghz Tres faible qq 10mV, mais importante évolution du di/dt			

Évolution des pics de courants avec l'intégration



Principe de base CEM : Illustration de l'influence des paramètres géométriques





larigag

Décibel

Les grandeurs utilisées en CEM sont souvent exprimées en quantité logarithmique dB (décibel).Pourquoi???

Ceci est dû d'une part au fait que les calculs deviennent plus simples : les produits se transforment en additions et les quotients en soustractions.

Dans les problèmes d'interférences, il est souvent nécessaire de comparer des signaux de très grande et de très faible amplitudes. Le *rapport* des amplitudes se transforme alors en leur *différence* en dB.

Le dB représente un rapport logarithmique de deux valeurs. Il est donc sans unité.

$$r = 10 \log_{10} \left(\frac{P_1}{P_2} \right) = 10 \log_{10} \left(\frac{U_1^2 / R}{U_2^2 / R} \right) = 20 \log_{10} \left(\frac{U_1}{U_2} \right)$$



Décibel

1. Petites formulations

Décibels

$$dB = 20 \log_{10} V_{out}/V_{in}$$

En RF

$$dBV$$
 = "décibel volt" = 20 $log_{10} V$
 $1\mu V = 10^{-6} V$

1 dB μ V = "décibel microvolt" = 20 log₁₀ V +120dB

La compatibilité électromagnétique - CEM

Le langage

Voltage

Unité spécifique

Aux vues des grandes différences
d'amplitudes des signaux → use
of dB (decibel) in EMC

On trouve: dBV, dBA.

$$dBV = 20 \log (V)$$

 $dBA = 20 \log (A)$

Mais aussi dBµV

 $V_{\rm dB\mu V} = 20 \log (V/1\mu V)$

Volt dBV 100

10

0.001

0.1 0.01

Milli Volt

0.001

0.1

0.01

 $dB\mu V$

0.001

0.0001

La compatibilité électromagnétique - CEM

Le langage

Puissance



The most common power unit is the "dBmW" (dB milli-Watt)

$$P_{dBmW} = 10 \log (P/1mW) = 10 \log (P) + 30$$


We can also have the equivalence between $V_{dB\mu V}$ and P_{dBmW} with P = V 2 / Z :

Exercise: Specific units

$$1 \text{ mV} = __ \text{dB}\mu\text{V}$$

$$1 W = dBmW$$

$$0 dBm \text{ in } 50 \Omega = \underline{\qquad} dB\mu V$$





Le langage

Unité spécifique

Les valeurs de références communes dans la CEM

Grandeur	'unité'	Valeur de référence
Tension	dΒμV	$1~\mu\mathrm{V}$
Courant	dΒμΑ	μA
Puissance	dBm	mW
Champ E	dBμV/m	$\mu { m V/m}$
Champ H	dBµA/m	$\mu A/m$



Unité spécifique : panorama de la téléphonie mobile


Norme	DECT	GSM	DCS	TFTS	UMTS
Fréq	1880	900	1800	1670	1900
P (W)	0.25	2/8	1	30dB	1
Portée Km	0.15	30	20	250	20
Canaux	20	2x25	2x75	2x5	?

2x = de chaque côté



Le langage

Unité spécifique : panorama ...



CAICNIET



Unité spécifique : exercices


• Sous 50 Ω , 1µV donne une puissance de –137dB, soit – 107dBm (P = V²/R)



Le langage

Harmoniques : notions de fréquence

- Les perturbations harmoniques sont situées dans un spectre basse fréquence s'étendant jusqu'à quelques kHz.
- Les perturbations hautes fréquences se situent dans un spectre s'étendant jusqu'à plusieurs GHz.



Harmoniques : la transformée de Fourier

Rappel du théorème de Fourier (Joseph) mathématicien français né à Auxerre (1768-1830).

Toute fonction périodique de fréquence f peut être représentée sous la forme d'une somme composée :

- d'un terme sinusoïdal à la fréquence f de valeur efficace Y1 (fondamental)
- de termes sinusoïdaux dont les fréquences sont égales à :
- n fois la fréquence du fondamental et de valeurs efficaces Yn (harmonique)
- n multiple entier étant le rang de chaque harmonique
- d'une éventuelle composante continue de valeur Y0


$$y(t) = \sum_{n=1}^{n=\infty} Y_n \text{ r sin (not - } \phi_n) + Y_0$$

Y1 = valeur efficace du fondamental Yn = valeur efficace de l'harmonique de rang n O = pulsation de la fréquence fondamentale

φn = déphasage de la composante harmonique

Y0 = valeur de la composante continue








Harmoniques

Exemple d'application du théorème de Fourier sur un signal carré






Notion de taux de distorsion

Harmoniques

Exemple d'application du théorème de Fourier sur un signal carré







Notion de taux de distorsion

Harmoniques et la CEM : représentation fréquentielle

Principes





Domaine temporel


Fourier transform (FFT)

Domaine Fréquentiel

Invert Fourier transform (TFFT)

Pourquoi le domaine des fréquences et si important?

Mise en place d'un système devant résister à un certain niveau de Pollution électromagnétique.






Pourquoi le domaine des fréquences et si important?



Mise en évidence de fréquences à extraire...




Domaine temporel

Domaine Fréquentiel

Le langage


Formes d'onde typiques et leur spectre fréquentiel



Pourquoi le domaine des fréquences et si important?


Exemple : Pics de courant internes dans un circuits intégré





Clock 1GHz, rise time 50ps








Harmoniques : Principeaux générateurs d'harmoniques

- Onduleurs, hacheurs.
- Ponts redresseurs : électrolyse, machine à souder.
- Fours à arc et à induction.
- Variateurs de vitesse électroniques pour moteur à courant continu ou pour moteur asynchrone ou synchrone.
- Appareils domestiques tels que téléviseurs,
 lampes à décharges, lampes fluorescentes à ballast électronique.
- Alimentation à découpage informatique.



Harmoniques: Panorama




Le langage

Harmoniques: Panorama (suite...)

300KHz 1Km	3 MHz 100m	30 MHz 10m	300 MHz 1m	3 GHz 10 cm	30 GHz 1 cm	300 GHz 1 mm
Moyenne s	Hautes HF	Très Hautes VHF	Ultra Hautes UHF	Super Hautes SHF	Extrêm. Hautes xHF	Terribl. Hautes THF
		 		mi	croonde	
S O S	Téléphon ondes courtes	FM	G S M			
Radio AM		7	Eélévision	Radar		1


Le langage

Quelles sont les gammes de fréquence critiques ?




La CEM dans le système...

Spécification d'un système : Niveau de perturbation




La CEM dans le système...

Notions de niveaux critiques ?




La CEM dans le système...



La CEM dans le système...

<u>Susceptibilité</u>






On représente l'énergie susceptible de perturber un système en fonction de la fréquence


La CEM dans le système...


Principe pour garantir l'immunité d'un système



Le langage

Autre dénomination : Niveau d'absorption





Introduction - présentation

ARACTERISTIQUES DES PERTURBATIONS ELECTROMAGNETIQUES

Une perturbation électromagnétique se traduit par <u>l'apparition d'un signal électrique</u> <u>indésirable</u> venant s'ajouter au signal utile. C'est ce signal importun qui peut dégrader le fonctionnement d'un équipement.

Les sources des émissions électromagnétiques peuvent être d'origine :

Naturelle : atmosphériques, galactiques, solaires, bruit thermique terrestre, ...


Artificielle. Parmi ces sources, certaines sont :

intentionnelles : émetteurs radioélectriques, fours micro-ondes, fours à induction, ...

non intentionnelles : systèmes d'allumage des moteurs à explosion, tous les systèmes d'enclenchement et de coupure d'un signal électrique, lampes à décharge, horloge des systèmes informatiques, ...

Les défaillances

Fluctuations de tension




Les conséquences de ces variations restent faibles, la tension ne variant que dans la limite des ±10%.

Exemple : Sur certains récepteurs, comme l'éclairage, cela peut provoquer du flicker (papillotement).

Les défaillances


Creux de tension et coupures brèves



Il s'agit d'une diminution de la tension comprise entre 10% et 100%, pendant une durée allant de 10 ms (une demi période) à 1 mn.

Elles sont provoquées par la mise sous tension de gros récepteurs, de condensateurs, par la proximité d'un court circuit sur un circuit voisin, par la coupure associée au réenclenchement automatique d'un dispositif de protection. Les conséquences vont du décrochage des moteurs asynchrones, à l'initialisation

des systèmes automatiques voire à la perte de l'alimentation.



Les défaillances

Variation de fréquence

Composante continue sur le réseau

C'est essentiellement la transmission de courants porteurs utilisés par :

- les distributeurs d'énergie pour véhiculer les ordres tarifaires
- **les composants de commande à distance (CAD)**
- ■les systèmes de communication interne de type interphone sur réseau Tous ces signaux peuvent perturber certains composants très sensibles notamment aux harmoniques.

Déséquilibre de phases




Les effets à terme


Victimes	Les effets à terme
Les condensateurs	Echauffement, vieillissement Risque de résonance avec le circuit amont (inductance réseau), suite à la circulation de certains rangs harmoniques. Ce phénomène peut entraîner un facteur d'amplification du courant dans le condensateur provoquant sa surcharge et pouvant conduire à son claquage.
Les transformateurs	Echauffement du aux pertes supplémentaires des machines et des transformateurs c Pertes supplémentaires dans les machines, dans leur stator (cuivre et fer) et principalement dans leurs circuits rotoriques (cages, amortisseurs, circuits magnétiques) par suite des différences importantes de vitesse, entre les champs tournants harmoniques et le rotor. c Pertes supplémentaires dans les transformateurs dues à l'effet de peau (augmentation de la résistance du cuivre avec la fréquence), à l'hystérésis et aux courants de Foucault (dans le circuit magnétique). c Couple pulsatoire.
Les câbles et les équipements	Echauffement des câbles et des équipements Les pertes des câbles traversés par des courants harmoniques sont majorées, entraînant une élévation de température. Parmi les causes de pertes supplémentaires, on peut citer : c l'élévation de la résistance apparente de l'âme avec la fréquence, phénomène dû à l'effet de peau ; c l'élévation des pertes diélectriques dans l'isolant avec la fréquence, si le câble est soumis à une distorsion de tension non négligeable. D'une façon générale, tous les équipements (tableaux électriques) soumis à des tensions ou traversés par des courants harmoniques ont des pertes accentuées et devront faire l'objet de déclassements éventuels.

Principe de base CEM : Compatibilité ÉlectroMagnétique

Couplage

MAGNETIQUE






- amplitude
- fréquence

Couplage

ELECTRIQUE






On génère une tension parasite caractérisé par :

- amplitude
- fréquence

MODES DE TRANSMISSION DES PERTURBATIONS



Il existe deux mode de propagation des perturbations Électromagnétiques

Couplage par rayonnement

Couplage par conduction (la perturbation se propage le long des cables):



Mode commun




Mode différentiel

La q

Les défaillances et leurs causes


Les modes de couplage :

Mode Conduit



Les alimentations (VDD/VSS) propagent les parasites

Mode rayonné




Les ondes EM se propagent à travers l'air

Les principales lois mises en jeu

Mode différentiel (mode symétrique)


c'est le mode de fonctionnement de tous les signaux électroniques et des alimentations

La propagation s'effectue en mode différentiel lorsque la perturbation est transmise à un seul des conducteurs actifs. Le courant de mode différentiel se propage sur l'un des conducteurs, passe à travers l'équipement et revient par un autre conducteur.



Mode commun (ou asymétrie)

La propagation s'effectue en mode commun lorsque la perturbation est transmise à l'ensemble des conducteurs actifs. Le courant de mode commun se propage sur tous les conducteurs dans le même sens et revient par la masse à travers les capacités parasites





Ils peuvent être induits par un champ externe dans la boucle formée par le câble, le plan de terre et les impédances de connexion des équipements et la terre.

Couplage par rayonnement (diaphonie - Crosstalk)

La description du champ électromagnétique généré par un système est souvent difficile car chaque système contient en général plusieurs sources que contribuent au rayonnement. :

Il peut y avoir un certain nombre de (petits) boucles de courant, dont chacun peut être assimilé à un dipôle magnétique.


Il peut y avoir une contribution importante des courants en mode commun circulant dans les câbles de connexion. Ces derniers peuvent être assimilés à des dipôles électriques.

les perturbations sont véhiculées par le milieu ambiant (air). La diaphonie pourra être :

- inductive
- capacitive

Couplage inductif

Une variation de courant dans un conducteur crée un champ magnétique qui rayonne autour de ce conducteur. Un circuit voisin peut alors voir apparaître une tension induite perturbatrice si la variation de courant est importante.




masse

Les principales lois mises en jeu

Couplage capacitif

Il existe toujours une capacité non nulle entre deux éléments conducteurs. Toute différence de potentiel entre ces deux éléments va générer la circulation d'un courant électrique au travers de cette capacité parasite. Ce courant parasite sera d'autant plus élevé que la tension et la fréquence de ce courant sont élevées.



Coffeet

Les principales lois mises en jeu

Couplage capacitif

La valeur de la capacité parasite Cp sera :


proportionnelle à la surface

Sen regard des deux circuits inversement proportionnelle

a la distance h entre les deux


circuits.

$$C = \frac{\mathcal{E}_0 \mathcal{E}_r S}{h}$$



Si ces capacités parasites sont négligeables en 50 Hz, elles ont une importance considérable en HF où elles sont à l'origine de dysfonctionnements


Les principales lois mises en jeu




CAICNET

Les défaillances – les remèdes

COUPLAGE PAR IMPEDANCE COMMUNE



Un couplage par impédance commune se produit lorsque deux mailles ont en commun un tronçon dont l'impédance ne peut être considérée comme négligeable




Remèdes

- Eviter les tronçons communs
- •On relie alors les masses en un seul point.
- •Diminuer les impédances, par exemple en élargissant les pistes.

Les défaillances - les remèdes

COUPLAGE PAR IMPEDANCE COMMUNE



la piste qui apparaît en rouge est commune à la maille d'entrée et à celle qui alimente la charge à partir de l'alimentation.

Le courant de sortie ls va donc réinjecter une tension à l'entrée de l'amplificateur.


Exercice : Si l'amplificateur a un gain de 1000 et que la résistance de charge fait 50 Ohms, quelle résistance de la piste en rouge rendrait l'amplificateur instable ?

Solution


un condensateur de découplage pour les signaux variables

Les défaillances - les remèdes

COUPLAGE CAPACITIF








Remèdes

- Eviter les tronçons communs
- On relie alors les masses en un seul point.
- Diminuer les impédances, par exemple en élargissant les pistes.



CAlage


Risques de diaphonie en mode commun si e < 3h





CAlage


Eloigner les câbles incompatibles






CAlage

Signaux incompatibles : câbles et torons différents






La "ségrégation" s'applique aussi aux raccordements






Répartition des câbles dans une tablette






Chemin de câbles métallique






Le raccordement des blindages



La mise en œuvre des filtres



La valise magique

Les principaux composants CEM



La modélisation électromagnétique


Méthodologie de conception








Prototype PCB



Détection des problèmes en fin de cycle de conception


La modélisation électromagnétique

Méthodologie de conception




La modélisation électromagnétique

Optimisation des méthodologie de conception orienté CEM



La modélisation électromagnétique

Optimisation des méthodologie de conception orienté CEM



Loi d'ohm.



Aucun conducteur n'étant parfait, ils possèdent une résistance interne

$$V_A - V_B = R \cdot I$$

avec $R = \rho I/S$

 σ : conductivité du matériau


$$ho$$
 : résistivité du matériau en Ω /m

$$R$$
 : résistance du conducteur en Ω

$$\rho = \rho_0 [1 + \alpha (T - 273)]$$

$$\rho_0$$
: résistivité à 0 °C

$$T$$
 : température en degrés Kelvin α : coefficient de température en ${}^{\circ}K^{-1}$



$$ho_{Al}$$
 = 0.0277 Ω .µm résistivité de l'aluminium ho_{Cu} = 0.0172 Ω .µm résistivité du cuivre e = épaisseur du métal (µm).

Loi d'ohm : l'effet de peau.

Le conducteur est soumis à une ddp de fréquence très élevée (souvent supérieur au GHz)



les électrons empruntent préférentiellement la périphérie du conducteur modifiant ainsi sa résistance

=> section efficace de conducteur plus faible, donc une résistance effective plus élevée.

Expression de la densité de courant dans un conducteur

$$J = J_0 \cdot e^{-\frac{z}{\delta}}$$

où J_0 est l'amplitude réelle du courant à la surface, où z est la profondeur dans le conducteur (m). où δ est l'épaisseur de peau (m)

Épaisseur de peau :

$$\delta = (\pi \mu \sigma f)^{-1/2}$$

σ : conductivité du matériau

μ : perméabilité magnétique en H/m

Capacité d'une interconnexion : capacité plane


Première approximation de la valeur de la capacité d'un conducteur plan

$$C = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot \frac{W}{h}$$

$$\epsilon_0$$
 = 88.5 fF/cm

$$\varepsilon_r (SiO_2) = 3.9$$

Simulation électromagnétique






Capacité d'une interconnexion : capacité plane



Prise en compte des effets de bord : cas plus réaliste.

$$C = \varepsilon_0 \varepsilon_r \cdot \left[\frac{W - \frac{t}{2}}{h} + \frac{2\Pi}{\ln\left(1 + \frac{2h}{t} + \sqrt{\frac{2h}{t}\left(\frac{2h}{t} + 2\right)}\right)} \right]$$



La piste de section rectangulaire est remplacée par un "ovale" composé d'un rectangle et de deux demi cercles : cas réaliste des pistes...




Attention ils est parfois inutile d'utiliser cette formulation

Capacité d'une interconnexion : capacité plane



Prise en compte des effets de bord : cas simplifier




11 = C_s+2C_F : capacité totale du conducteur vers la masse par unité de longueur (fF/mm).

$$C_{11} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \cdot \left(1.13 \frac{W}{h} + 1.443 \left(\frac{W}{h} \right)^{0.11} + 1.475 \left(\frac{e}{h} \right)^{0.425} \right)$$

Capacité d'une interconnexion : capacité de couplage



Sakurai [SAKU83] propose une évaluation de la capacité de couplage C₁₂



$$C_{12} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \left[1.82 \cdot \left(\frac{e}{h} \right)^{1.08} + \left(\frac{W}{h} \right)^{0.32} \right] \cdot \left(\frac{d}{h} + 0.43 \right)^{-1.38}$$

Les lois électriques mises en jeu : Modélisation

Capacité d'une interconnexion : capacité de croisement



Formulation proposée par Nouet (97) pour les Circuits intégrés

$$C_X = C_S \cdot (W_1 \cdot W_2) + 2C_{12} \cdot (W_1 + W_2) + 4C_C$$

 C_x = capacité totale de croisement


C_s = capacité de couplage inter niveau par unité de surface (F28)

 C_{12} = capacité linéique de bord (solveur 2D)

 C_c = capacité unitaire de coin (solveur 3D)

 $W_1 = largeur du conducteur 1$

 W_2 = largeur du conducteur 2








Les effets inductifs



Inductance équivalente d'un fil seul

$$L = \mu_0 \mu_r \cdot \frac{1}{2\pi} \cdot \ln\left(\frac{4h}{d}\right)$$

L : inductance du fil en H/m μ_0 =1.257e⁻⁶ H/m et μ r=1 pour l'air d= diamètre du fil (m) h = hauteur du fil par rapport au plan de masse (m).





Les effets inductifs



Inductance équivalente d'un fil conducteur à section rectangulaire (piste de PCB, piste de Cl...)


$$L_{11} = \mu_0 \mu_r \cdot \frac{1}{2\pi} \cdot \ln\left(\frac{8h}{W} + \frac{W}{4h}\right)$$

L₁₁ = inductance du conducteur (H/m)

 μ_0 =1.257e⁻⁶ H/et μ_r =1 l'air

W = largeur du métal

h = hauteur par rapport au substrat.





Les effets inductifs : couplage par impédance commune



effet d'un courant circulant dans un conducteur d'impédance non nulle

$$Z_{conducteur} \approx R + j L \omega$$

- Lois empiriques des conducteurs classiques avec F en MHz
- plan de cuivre d'épaisseur e en mm

$$R_{BF} (\mu \Omega) = 17,2/e$$

 $Z_{HF} (\mu \Omega) = 370 \sqrt{F}$

• fil cylindrique de diamètre d en mm et de longueur L en m

$$R_{BF} (m\Omega) = 22 L/d^2$$

 $Z_{HF} (\Omega) = 1.25 L [Ln(L/d) + 0.64] F$


• piste de cuivre de 35µm d'épaisseur, de

longueur L en mm et de largeur W en mm

$$R_{BF}(m\Omega) = 0.5 L/W$$

 $Z_{HF}(\Omega) = 1.25 L [Ln(L/W) + 1.2 + 0.22W/L] F$

La modélisation notion de champ lointain




$$\lambda = v/f$$
 longueur d'onde en m

- ➤ 2 zones :
 - champ proche
 - de champ électrique
 - de champ magnétique
 - · champ lointain

Impédance caractéristique du milieu de propagation ou impédance d'onde

$$\mathbf{Z}_{ch} = \mathbf{E}/\mathbf{H} = (\mu/\epsilon)^{1/2} = 120 \,\pi \,(\mu_r/\epsilon_r)^{1/2}$$

$$avec \, Z_{ch} \, du \, vide = 377 \,\Omega$$



Exemple d'impédances équivalentes :




Fil au dessus d'un plan de masse

$$Z_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \ln \left(\frac{h}{d}\right)$$

$$C = \frac{2\pi\varepsilon}{\ln\!\left(\frac{h}{d}\right)}$$

$$L = \frac{\mu}{2\pi} \ln \left(\frac{h}{d} \right)$$



si d<<h

$$Z_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \ln \left(\frac{4h}{d} \right)$$

$$C = \frac{2\pi\varepsilon}{\ln\!\left(\frac{4h}{d}\right)}$$


$$L = \frac{\mu}{2\pi} \ln \left(\frac{4h}{d} \right)$$

- Bonding
- Package
- Board wiring

Schémas électrique équivalent



Choix du modèles d'une interconnexion seule





Les critères de choix : les valeurs des R, L,et C




Schémas électrique équivalent

 $C_{G1}/2$



Choix du modèles pour deux interconnexions couplées



Le choix du modèle de simulation influe sur la complexité.

Et donc sur les temps de simulation

Modèle RLC


 $\mathbf{C}_{\mathrm{G1}}/2$



Schémas électrique équivalent



Choix d'un modèles distribué ou non???







Un modèle distribué permet d'avoir une meilleur précision sur l'évaluation des parasites


La modélisation suivant les fréquences considérées



La modélisation par circuit équivalent dépend des fréquences mises en jeux, et donc des modes de propagation, ou des phénomènes mises en jeux.










La modélisation : utilisation de logiciels d'extraction de paramètres




Ces logiciels sont des « solvers » électromagnétiques, resolvant les équations de Maxwell. On trouve des solveur dis

- « ondes lentes » (extraction de RL et C equivalent)
- « hyperfréquence » (Z équivalent)



Simulation : délai de propagation sur une ligne seule (latence)



Simulation : délai de propagation sur une ligne seule (latence, bande passante)






Fig. VII-5: Definition of the characteristic times of the line, TL, TP, and TR.

Les lois électriques mises en jeu : Modélisation

Simulation : le couplage diaphonique



Simulation : le couplage diaphonique : commutation simultanée





Modification des délais de réponse

Résumé de la modélisation des conducteurs

Tout conducteur dans un diélectrique répond aux lois de l'électromagnétisme statique.

$$I = \int_{S} \vec{j} .dS$$

$$V(\vec{r}) = \int_{\vec{r}} \vec{E} .d\vec{r}$$

$$U_{o} = RI + j\omega LI + \frac{1}{j\omega C}I$$

Modélisation = mise en place d'un schéma électrique équivalent




Pb : comment modéliser le courant circulant dans les conducteur?

Les lois électriques mises en jeu : Modélisation

Origine de l'émission : Les circulations de courants

mecanisme basic du courrant de coeur : Exemple de l'inverseur CMOS




La circulation de courrant se fait par charge et décharge de la capacité au travers des alimentations.

Les lois électriques mises en jeu : Modélisation


Origine de l'émission : Les circulations de courants

Mécanisme basic : exemple de l'inverseur CMOS




Introduction - présentation


■ 10 ans d'évolution en Microélectronique




- ⊚ 0.7µm, <u>5V</u>
- 100,000 transistors, <u>50MHz</u>
- © <u>10mA/ns</u>
- Peu de problèmes d'électromagnétisme




- 0.12μm, <u>1V</u>
- © 200M transistors, <u>1-2GHz</u>
- Emission parasite,
- susceptibilité aux agressions




Origine de l'émission : Les circulations de courants






Augmentation des courants avec les générations technologies


Objectif : modéliser le bruit lié au courant sur les alimentations





Objectif : modéliser le bruit lié au courant sur les alimentations


Exemple de l'importance des circulations de courant dans les boîtier



Les lois électriques mises en jeu : Modélisation

Objectif : modéliser le bruit lié au courant sur les alimentations


Méthode de réduction des fluctuation d'alimentation : réduire les boucles de courant, et donc réduire le « L » équivalent




Les lois électriques mises en jeu : Modélisation

Objectif : modéliser le bruit lié au courant sur les alimentations

Méthode de réduction des fluctuation d'alimentation : introduire une capacité de découplage



Macro-modèle d'un Circuit intégré pour le boîtier



Macro-modèle d'un Circuit intégré pour le boîtier

R,L,C estimation

THE THINK IN THE TANK IN THE T	Dual in Line (DIL)	64 pins	L=2-15nH	C=1-10pF	
MALIALIAMANAMANAMANAMANAMANAMANAMANAMANAMANAMA	Shrink dual in line (SDIL)	64 pins	L=1-10nH	C=1-10pF	
Carriera .	Small Outline package (SOP)	64 pins	L=1-7nH	C=1-7pF	
The transmitted of the second	Quad Flat Pack (QFP)	400 pins	L=3-7nH	C=2-5pF	
	L $pkg = 1nH/mm$, C $pkg = 0.2pF/mm$				


Les lois électriques mises en jeu : Modélisation

Macro-modèle d'un Circuit intégré pour le boîtier

R,L,C estimation


Ball gate Array (BGA)	800 pins	L=0.5-10nH	C=1-10pF	
Fine Pitch Ball gate Array (FBGA)	1500 pins	L=0.5-10nH	C=1-20pF	
Mold Chip Scale package (MCSP)	1500 pins	L=0.5-5nH	C=1-15pF	O**
Bal	l Gate Arr	ray	Scotder bag	Single layer substrate Dietectric adheative layer

Macro-modèle d'un Circuit intégré pour les alimentations




- -ICEM model promoted by UTE (IEC 62014-3)
- -Available in IBIS website www.eia.org/IBIS

Macro-modèle d'un Circuit intégré dans le cas des entrées et sorties



Macro-modèle d'un Circuit intégré : schéma équivalent complet

Utilisation des données standard de IBIS



Macro-modèle d'un Circuit Intégré : pourquoi?

Modéliser l'activité du cœur **Physical Transistor** Interpolated

level (Spice)

Huge simulation

blocks

Transistor level (Powermill)






Simple, not limited

Gate level

Activity


(VHDL)






Equivalent Current generator


Exemple: comparaison mesure/simulation





Les lois électriques mises en jeu : Modélisation

Validation en mode conduit des I/O



Le spectre est essentiellement lié au cœur.

Les E/S génèrent une signature à haute fréquence (>300MHz)



Origine principale

commutation des portes logiques (30 Ampères en 500ps)


3 modes de couplage identifiés

conduit:

Alimentations

Entrées/sorties


Direct rayonné:




Les lois électriques mises en jeu : Modélisation

Exemple complet de la modélisation d'un Cl


Cas d'une alimentation séparée




Modélisation complète d'un CI connecté sur un PCB



Exemple sur un Microcontrôleur 8 bits




L'émission augmente avec les réductions technologiques



Utilisation des Quadripôles pour la modélisation CEM est largement utilisée

Rappel:




Représentation par la matrice Z (impédance en circuit ouvert):


$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

où
$$z_{11} = \left(\frac{V_1}{I_1}\right)_{I_2=0}$$
, $z_{12} = \left(\frac{V_1}{I_2}\right)_{I_1=0}$ etc.

Utilisation des Quadripôles pour la modélisation CEM est largement utilisée




Représentation de la matrice Z (impédance équivalente)



$Z_1 = (Z_{11} - Z_{12})$	$Z_2 = (Z_{22} - Z_{12})$	$\mathbf{Z}_3 = \mathbf{Z}_{12}$
$\mathbf{Z}_{11} = \mathbf{Z}_1 + \mathbf{Z}_3$	$\mathbf{Z}_{22} = \mathbf{Z}_2 + \mathbf{Z}_3$	$\mathbf{Z}_{12} = \mathbf{Z}_{21} = \mathbf{Z}_3$

(circuit ouvert)

Quadripôle alimenté par un schéma équivalent de Thévenin




$$I_L = \frac{z_{12}}{(z_{11} + Z_S)(z_{22} + Z_L) - z_{12}^2} V_S$$

$$V_L = Z_L I_L$$

$$I_1 = \frac{(Z_L + z_{22})}{(z_{11} + Z_S)(z_{22} + Z_L) - z_{12}^2} V_S$$

$$V_1 = \frac{\left((Z_L + z_{22}) z_{11} - z_{12}^2 \right)}{(z_{11} + Z_S)(z_{22} + Z_L) - z_{12}^2} V_S.$$

Quadripôle alimenté par un schéma équivalent de Norton



$$V_L = \frac{-y_{12}}{(y_{11} + Y_S)(y_{22} + Y_L) - y_{12}^2} I_S \qquad V_1 = \frac{(Y_L + y_{22})}{(y_{11} + Y_S)(y_{22} + Y_L) - y_{12}^2} I_S$$

$$I_L = Y_L V_L$$

$$V_1 = \frac{(Y_L + y_{22})}{(y_{11} + Y_S)(y_{22} + Y_L) - y_{12}^2} I_S$$

$$I_1 = \frac{\left((Y_L + y_{22})y_{11} - y_{12}^2 \right)}{(y_{11} + Y_S)(y_{22} + Y_L) - y_{12}^2} I_S$$



Introduction d'admittance équivalent


Représentation de la matrice Y (impédance équivalente)

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$$


$$\text{vec } y_{11} = \left(\frac{I_1}{V_1}\right)_{V_2 = 0} , \ y_{12} = \left(\frac{I_1}{V_2}\right)_{V_1 = 0} \text{ etc. } \frac{1}{V_1} = \begin{pmatrix} Y_c & 1_2 & Y_c &$$

$$Y_a = (Y_{11} + Y_{12})$$
 $Y_b = (Y_{22} + Y_{12})$ $Y_c = -Y_{12}$ $Y_{11} = Y_a + Y_c$ $Y_{22} = Y_b + Y_c$ $Y_{12} = Y_{21} = -Y_c$

intérêt de la représentation en Z : les montages en série




intérêt de la représentation en Y : les montages en parallèle





Représentation de la matrice C (Matrice Chaîne)

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix}$$



Connexions en cascade:





Matrices cascades :	Description	Schéma du circuit	Matrice de chaîne
	Impédance en série	Z	$\begin{bmatrix} 1 & Z \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
	Admittance en parallèle	* Y	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ Y & 1 \end{bmatrix}$
	Transformateur idéal 1:n	1:0	$\begin{bmatrix} 1/n & 0 \\ 0 & n \end{bmatrix}$
	Couplage induictif	L 1 S L 2	$\begin{bmatrix} \frac{L_1}{M} & \frac{j\omega(L_1L_2 - M^2)}{M} \\ \frac{1}{j\omega M} & \frac{L}{M_2} \end{bmatrix}$

Remarque: Pour des circuits réciproques, AD - BC = 1.




Relation entre les principales matrices

De:→ à:↓	[Z]	[Y]	Chaîne
[Z]	$\begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{y_{22}}{ y } & -\frac{y_{12}}{ y } \\ -\frac{y_{21}}{ y } & \frac{y_{11}}{ y } \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{A}{C} & \frac{\Delta}{C} \\ \frac{\Delta}{C} & \frac{D}{C} \end{bmatrix}$
[Y]	$\begin{bmatrix} \frac{z_{22}}{ z } & -\frac{z_{12}}{ z } \\ -\frac{z_{21}}{ z } & \frac{z_{11}}{ z } \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{D}{B} & -\frac{\Delta}{B} \\ -\frac{\Delta}{B} & \frac{A}{B} \end{bmatrix}$
Chaîne	$\begin{bmatrix} z_{11} & z \\ z_{21} & z_{21} \\ 1 & z_{22} \\ z_{21} & z_{21} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -\frac{y_{22}}{y_{21}} & -\frac{1}{y_{21}} \\ -\frac{ y }{y_{21}} & -\frac{y_{11}}{y_{21}} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$

Remarque : $|z| = z_{11} z_{22} - z_{12} z_{21}$; $|y| = y_{11} y_{22} - y_{12} y_{21}$, $\Delta = AD - BC$ $z_{12} = z_{21}$, $y_{12} = y_{21}$, AD - BC = 1 pour circuits réciproques.



exemple de mise en œuvre des quadripôles




La compatibilité électromagnétique - CEM

Modélisation par quadripôles


cas d'un agresseur et d'une victime...champ magnétique prédominant





cas d'un agresseur et d'une victime...champ magnétique prédominant


Mise en forme de quadripôle : schéma électrique équivalent



- C1 et C2 sont les capacité de rappel à la masse
- L1 et L2 sont les inductances propres
- · C0 est la capacité de couplage
- M correspond à la mutuelle inductance générant un courant tel que :

cas d'un agresseur et d'une victime...champ magnétique prédominant

Mise en forme : quadripôle équivalent



Nous avons considéré ici que C1 et C2 sont les capacité parasites négligeable en basse fréquence.

$$Y_{a} = \frac{L_{2} - M}{j\omega(L_{1}L_{2} - M^{2})}$$

$$Y_{b} = \frac{L_{1} - M}{j\omega(L_{1}L_{2} - M^{2})}$$

$$Y_{c} = j\omega C_{o} + \frac{M}{j\omega(L_{1}L_{2} - M^{2})}$$



Modélisation CEM d'un champ magnétique prédominant

Approximation « couplage faible »:

$$Y_a \approx (j\omega L_1)^{-1}$$

$$Y_b \approx (j\omega L_2)^{-1}$$

$$Y_c \approx j\omega C_0 + M(j\omega L_1 L_2)^{-1}$$

Dans une représentation de Norton, il en résulte que :

$$V_L \approx \frac{\left(j \omega C_o + M(j \omega L_1 L_2)^{-1}\right)}{\left(\left(j \omega L_1\right)^{-1} + Y_s\right)\left(\left(j \omega L_2\right)^{-1} + Y_L\right)} I_s$$

Modélisation CEM d'un champ magnétique prédominant

Cette dernière expression peut être vue comme étant due à deux sources de courant excitant le circuit victime : l'un représentant le couplage capacitif et l'autre le couplage inductif


$$\begin{split} I' &= \frac{j \omega C_o}{\left((j \omega L_1)^{-1} + Y_s \right)} I_s = j \omega C_o V_1 \\ I'' &= \frac{M(j \omega L_1 L_2)^{-1}}{\left((j \omega L_1)^{-1} + Y_s \right)} I_s \approx \frac{M}{L_2} I_1 \end{split} \qquad \begin{cases} V_L \approx \frac{I' + I''}{\left((j \omega L_2)^{-1} + Y_L \right)} \\ I_L &= Y_L V_L \end{cases} \end{split}$$

La compatibilité électromagnétique - CEM


Modélisation par quadripôles

Modélisation CEM d'un champ magnétique prédominant

D'où les schémas équivalents :




Cas d'un agresseur et d'une victime...champ électrique prédominant





Cas d'un agresseur et d'une victime...champ électrique prédominant


Quadripôle équivalent :



Pour la configuration ci-dessus, l'effet des inductances *L1*, *L2*, et *M* est négligeable dans la plupart des cas.

Cas d'un agresseur et d'une victime...champ électrique prédominant

Quadripôle équivalent : Mise en forme



Cas d'un agresseur et d'une victime...champ électrique prédominant


Approximation « faibles couplages »

$$Z_1 \approx (j\omega C_1)^{-1}$$

$$Z_2 \approx (j\omega C_2)^{-1}$$


$$Z_3 \approx j\omega M + C_0(j\omega C_1 C_2)^{-1}$$

Source




Cas d'un agresseur et d'une victime...Cas Général :

Le schéma équivalent général représentant les deux couplages inductif et capacitif est donné par :



Modélisation CEM – exemple d'application

Modélisation de pistes couplées de circuits imprimés



Une modélisation basse fréquence (régime quasi-statique) est possible lorsque $\lambda > 10~L = 50~\mathrm{cm}$

Modélisation CEM – exemple d'application

Modélisation de pistes couplées de circuits imprimés

On donne les expressions suivantes

$$M = \frac{\mu_o L}{4\pi} ln \left[\frac{(h_2 + h_1)^2 + d^2}{(h_2 - h_1)^2 + d^2} \right]$$


$$C_{0} = -\pi \varepsilon_{0} L \frac{\ln \left[\frac{(h_{2} + h_{1})^{2} + d^{2}}{(h_{2} - h_{1})^{2} + d^{2}} \right]}{\ln (2h_{1} / a_{1}) \ln (2h_{2} / a_{2}) - 1}$$

Les lois électriques mises en jeu : Modélisation

Susceptibilité des µP aux agressions électromagnétiques

Augmentation de la complexité (SoC) => augmentation des puissances

sources EM les plus puissantes (forte activié interne)





Extension des problèmes au niveau circuit

Appareillage de mesure classique



CVI PC control



DC-2.2GHz waveform generator



10W amplifier

Direct power injection

•Bulk current injection




Oscilloscope 500MHz Analyseur de spectre 1-1000MHz






- 68HC12 (0.25μm), MC33xxx (Bus CAN)
- Définition d'une méthodologie de réduction de susceptibilité à Motorola

1. Mesure de l'Émission : la cellule TEM



1. Mesure de l'Émission : la cellule TEM


TEM method, issued for USA SAE J1752/3



The best radiated mode method (IEC 61967-2)




1. Mesure de l'Émission : la cellule TEM



Outer side


1. Mesure de l'Émission : la cellule TEM

The TEM cell is «Adapted 50 Ω »



1. Mesure de l'Émission : la cellule TEM


Simulation Électromagnétique de la cellule TEM






1. Mesure de l'Émission : la cellule TEM

Modélisation électrique de la cellule TEM






Couplage par capacité et inductances mutuelles

1. Mesure de l'Émission : la cellule TEM

Quels sont les modes de couplages mise en jeu?






On caractérise donc les rayonnement liée : au CI (cœur + package) au pistes

1. Mesure de l'Émission : la cellule TEM

Measure in TEM cell




Plage de mesure : 10MHz – 1GHz



1. Mesure de l'Émission : la cellule TEM

The TEM cell at work






2. Mesure de l'Émission : la cellule GEM

Même principe que pour la TEM, mais jusqu'à 18 GHz




2. Mesure de l'Émission : la cellule GEM



3. Mesure de l'Émission : Mode conduit VDE

German Std VDE UK 767.14 → IEC 61967-4 International Standard




Spectrum Analyser




3. Mesure de l'Émission : Mode conduit VDE

Use of the 10hm conducted emission method




Résumé des méthodes de mesure de l'Émission



3. Mesure de l'Émission : Probe Magnétique

Magnetic Probe SAE J1752/2(Japan) → IEC 61967-3 International standard




Can locate high levels of emission, but depends on orientation

La quantità di la company di l

Les techniques de mesure

. Mesure de l'Émission




mesures d'émissions rayonnées dans une chambre semianéchoique




. Mesure de la susceptibilité

Bulk Curent Injection (IEC 62132-2)




Inductive coils Widely used in embedded electronics Very similar to EM wave in Automotive (DC-150MHz)

. Mesure de la susceptibilité




Inductive coupling to the network Parasitic current injected on the chip Limited to 1GHz



. Mesure de la susceptibilité

BCI measurement example


Current provoking failure



La q Les techniques de mesure

. Mesure de la susceptibilité


Direct Power Injection « DPI » (IEC 62132-3)



Quite simple to use Very simple to modelize at low frequency Several set-up problems Limited 1 GHz

La q Les techniques de mesure

. Mesure de la susceptibilité




La grandibilità di attanta de la companya de la com


Les techniques de mesure

. Mesure de la susceptibilité

Workbench Faraday Cage from Philips (WBFC) IEC 62132-5




Common mode methodology Frequency range 150kHz - 1 GHz. Emulates real case equipment.



Comparaison: Mesures/Simulations

Flow to compare measurements with simulations





La Carrie de la Ca

La modélisation


Comparaison: Mesures/Simulations

Mode conduit





Comparaison: Mesures/Simulations




a (

La modélisation

Comparaison: Mesures/Simulations

Mode rayonné




Microprocessor in radiated mode

a commentificitive comments and comments and comments are commented as a comment of the comme

La modélisation


Des models, pour quoi faire?




Equipment designers want to predict EMC before fabrication

Des models, pour quoi faire?

EMC handled at end of design cycle



Des models, pour quoi faire?



Conclusion - tendances

Résumé:

- La CEM devient un point bloquant du développement des systèmes
- Deux aspects sont à prendre en considération :
 - l'émission (on commence à bien la maîtriser)
 - La susceptibilité (quelques études)
- Des méthodes de mesure existent (normalisation CEM) mais elles sont limitées en fréquence (1GHz)
- La Modélisation se développe (Mais quel modèle doit ont utiliser pour modéliser les CI).



Conclusion - tendances

Quelles sont les limitations majeures actuelles:

- Les mesures et les standards sont définis pour une bande de 1GHz : difficulté pour mesurer au delà de 1GHz.
- L'activité des puces n'est pas prise en compte dans l'aspect CEM (émission) des modèles sont en cours d'élaboration.
- Mise en place de modèles de haut niveau (VHDL-AMS, SYSTEM-C)
- Prise en compte de l'aspect programmation.
- Pour l'instant l'aspect susceptibilité et auto-pollution ne sont pas considérés au niveau des puces
- Quel sera l'évolution des problèmes CEM dans les 10 prochaines années? Quels remèdes??.



Références:

http://assoc.wanadoo.fr/alain.borie/